AutoCzuwa

POWIADOMIENIA GSM / SMS

CYBERTECH

AutoCzuwa ALARM

Twój alarm może powiadomić Cię SMS-em.



AutoCzuwa ALARM odbiera przewodowy sygnał z istniejącego systemu alarmowego. Gdy alarm się uruchomi, urządzenie przekazuje informację SMS-em przez sieć GSM.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

01

Wejście alarmowe

Współpraca z alarmem wyposażonym w wyjście sygnałowe.

02

Do pojazdu lub obiektu

Dobór podłączenia do konkretnego systemu alarmowego.

03

Łączność GSM

Powiadomienia na telefon bez korzystania z lokalnego Wi-Fi.

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Przeznaczenie	Pojazd lub obiekt z istniejącym alarmem
Wykrywanie	Sygnał z przewodowego wejścia alarmowego
Podłączenie	Do wyjścia sygnałowego systemu alarmowego
Powiadomienia	SMS przez sieć GSM

Model wymaga przewodowego podłączenia sygnału. Sposób montażu należy dopasować do wyjścia alarmu i instalacji. Do powiadomień potrzebne są aktywna karta SIM z obsługą SMS i zasięg sieci zgodnej z modułem GSM.

autoczuwa.pl

biuro@autoczuwa.pl | +48 882 997 955

Dobierz swój model

sklep.cybertechsecurity.pl